

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЙ И СТОЛЕШНИЦ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ

Условия эксплуатации, при которых гарантируется сохранность изделия из искусственного камня:



Не допускаются резкие удары острыми предметами. Это может привести к возникновению сколов на поверхности.



Не допускается установка на поверхность изделия предметов, способных нагреть поверхность выше 130 градусов.



Встроенную технику использовать в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, в частности, не применять посуду не соответствующую размерам горелки.



Не рекомендуется ставить на рабочую поверхность предметы с поврежденным дном, так как это может привести к нарушению полировки.



Рекомендуется очищать изделия из искусственного камня бытовыми моющими средствами при помощи мягкой губки. Не допускается применение металлических мочалок и моющих средств, содержащих абразивные частицы.



При мелких нарушениях полировки (потускнении) рекомендуем использовать стандартное средство полировки.



При значительных нарушениях внешнего вида - глубоких царапинах, сколах и трещинах - рекомендуем обратиться к специалистам нашей фирмы для осуществления ремонта с полным восстановлением внешнего вида, без демонтажа изделия.

Правила эксплуатации мойки из искусственного камня



Воздействие кипятка Всегда открывайте холодную воду, прежде чем вылить в мойку (раковину) кипяток. Не допускайте использование изделия при температурах выше 100 градусов по Цельсию.



Воздействие измельчителя Не устанавливайте измельчитель бытовых отходов на мойку из акрилового камня, так как постоянная вибрационная нагрузка приводит к повреждению изделия



Воздействие горячих предметов Горячие предметы могут повредить поверхность мойки. Положите на дно резиновый или силиконовый коврик, прежде чем ставить на дно мойки горячие кастрюли, сковородки и т.п.



Воздействие падения предметов Во избежание механических повреждений не допускайте ударов по поверхности изделия, падения твердых или острых предметов в мойку или раковину.



Воздействие химикатов Не используйте для удаления пятен ацетон, ацетонсодержащие средства и другие растворители.



Воздействие горячего воздуха Не направляйте на изделие огонь газовых горелок или струю горячего воздуха.



Воздействие абразивных средств Поверхность мойки (раковины) следует чистить мягкой тканью или губкой с использованием бытового неабразивного моющего средства. Ни в коем случае не используйте абразивные средства очистки, это может привести к повреждению поверхности изделия.



Воздействие агрессивных веществ Если агрессивные вещества (бензин, скипидар, очиститель духовок и т.п.) попали на поверхность мойки (раковины), немедленно смойте их большим количеством воды.

Чистка и уход:

Изделия из искусственного камня требуют минимум ухода для поддержания красивого внешнего вида. При надлежащем уходе искусственный камень с течением времени остается таким же красивым, как и в начале эксплуатации.

Воздействие критических температур. Искусственный камень термостоек от -30°C до 150°C , краткосрочно до 240°C . Тем не менее, сковороды и кастрюли, снятые непосредственно с плиты или из духовки, следует ставить на подставки. Рекомендуется исключить резкий перепад температур (лед - кипяток). При выливании кипятка в раковину рекомендуется включить холодную воду.

Воздействие химических веществ. Не подвергайте изделия из искусственного камня продолжительному воздействию агрессивных химических веществ. Если такие вещества, как растворители красок, вещества для чистки металла, вещества, содержащие хлорный метилен или кислотные чистящие вещества, попали на поверхность столешницы или мойки из искусственного камня, срочно смойте их большим количеством воды с мылом.

Механические повреждения:

Несмотря на высокую прочность искусственного камня, сильный удар тяжелым или острым предметом может повредить его поверхность. Поэтому следует избегать подобных механических воздействий. Поверхность искусственного камня не предназначена для использования в качестве поверхности для резки, так как при этом может испортиться полировка. Поэтому для резки продуктов и овощей используйте разделочные доски.

Текущий уход

Рабочие поверхности:



Способ очистки мойки Для сохранения яркого и свежего цвета мойки периодически очищайте ее с помощью жидкого чистящего средства и воды. Заполните мойку водой на 1/4, добавьте чистящее средство, а остальную незаполненную часть протрите этой смесью и оставьте на 15 минут. Затем промойте мойку.

Внимание! Данный способ не подходит для темных оттенков.



Уход за темными оттенками Мойки (раковины) с глянцевой поверхностью и из темных материалов требуют более аккуратного обращения и ухода.



Условия гарантии на мойку На повреждения мойки, вызванные несоблюдением указанных рекомендаций, а также на изделия, установленные вне помещений, гарантия производителя не распространяется.

Исполнение рабочей поверхности может быть шелковисто-матовым или глянцевым. Для разных цветов иск. камня могут больше подходить один или другой вид поверхности. В зависимости от этого применяются различные виды ухода.

Обычные грязь и пятна удаляются со всех типов поверхностей мылом, водой и губкой, после чего вода насухо вытирается. Для дезинфекции рабочую поверхность достаточно протирать раствором бытовой хлорки (1 часть воды /1 часть хлорки).

Шелковисто-матовая поверхность. При шелковисто-матовом исполнении поверхности разводы от воды протираются влажной тряпкой. Для удаления трудно выводимых пятен пользуйтесь мелкоабразивным чистящим порошком и губкой. Пятна удаляются легкими круговыми движениями.

Глянцевая поверхность. Для удаления трудно выводимых пятен с глянцевой поверхности используйте неабразивную хлорную чистящую пасту и губку. Пятна удаляются легкими круговыми движениями.

Мойки и умывальники:

Мойки и умывальники из искусственного камня имеют матовое или глянцевое исполнение. Для их очистки от пятен протрите поверхность губкой с абразивным чистящим средством. Периодически для очистки моек и умывальников используйте раствор воды с хлоркой. Заполните мойку раствором на одну четверть, дайте постоять 15 минут, затем промойте и протрите. От жесткой воды на поверхности искусственного камня может образоваться налет, который легко удаляется при помощи бытовых чистящих средств.

При серьезных повреждениях потребует выезд нашего специалиста на место для производства восстановительных работ. Этой услугой можно воспользоваться и в том случае, если Вы решите изменить конструкцию вашего изделия.

Гарантийные обязательства

Производитель изделий из искусственного камня гарантирует целостность и работоспособность изделия, при условии:

- соблюдения настоящей инструкции по эксплуатации изделий;
- выполнения монтажных работ (установка, стыковка, выпиливание технологических отверстий и т.д.) только силами специалистов от производителя.

Гарантийные обязательства НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ в случае:

- любых изменений конструкции изделия, осуществленных без письменного согласования с изготовителем;
- нарушение настоящей инструкции по эксплуатации изделий;
- выполнение установки и стыковки изделий из искусственного камня силами заказчика и/или прочими посредническими организациями.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ИЗДЕЛИЯ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗВОНИТЕ:

8-911-174-72-82 или (812) 627-64-24